

Préparation du cuivre



Pour couper votre tube frigo, **UTILISEZ UNIQUEMENT UN COUPE TUBE !**
Procédez à l'ébavurage **interne et externe** du cuivre à raccorder.

IMPORTANT : Le cuivre doit avoir une coupe droite et ne pas présenter de limailles.

Mise en œuvre



Utilisez le calibre pour marquer le cuivre (contrôle profondeur).
Enfoncez le cuivre dans le raccord jusqu'à atteindre la butée et le marquage.



IMPORTANT

Si vous utilisez des raccords avec filetage SAE assurez vous que la pastille cuivre d'étanchéité est en place.

